عايقها و فشار قوى

بررسی چکیدهی کاربری نرمافزار ANSYS

نگارش: ا**شکان نیوشا** هومان هوشمندان

استاد: دکتر **حبیب قراگوزلو**

تابستان ۱۳۸۷

به نام خدا

پیشگفتار

«روش عناصر محدود» ^۱ یک روش عددی است، که می توان آن را برای حل مسائل گوناگون مهندسی در حالتهای گوناگون مانا، گذرا، خطی یا غیرخطی، مانند تحلیل الکترومغناطیس، تنش، انتقال گرما و جریان سیال به کار گرفت.

نرمافزارهایی چون NASTRAN ، ABAQUS و ANSYS از نرمافزارهای نامدار FEM میباشند؛ که ما در این نوشتار، به صورت چکیده به نرمافزار ANSYS 9.0 و چگونگی تحلیل الکترومغناطیس در آن پرداختهایم. البته، در این نوشتار به دلیل سادگی، بیشتر بر حالت پایا^۲ و مانا^۳ی الکترومغناطیس تأکید کردهایم.

مراحل حل یک مسأله به روش عناصر محدود به صورت زیر است. در گما نخست باید عناصر و جنس آنها^⁴ و ویژگیهای مادههای مورد نظر⁶ (مانند گذردهی نسبی [الکتریکی]⁷، تراوایی [مغناطیسی]^۷ و...) را تعریف کرد. در گام دوم باید مُدل و شکل مورد نظر را رسم کرد.[^] در گام سوم باید عناصر محدود را ساخت؛ یا به عبارتی، مدل را «مِشبندی» کرد.⁶ در گام چهارم، باید بار مورد نظر را به مدل اِعمال کرد.^{۱۰} سرانجام نیز باید مدل را حل کرد.^{۱۱} پس از این مراحل، می توان پاسخ را به صورت نمودار و شکل نمایش داد.^{۱۲}

در ادامه، به تفصيل به هر يک از مراحل زير خواهيم پرداخت.

¹ Finite Elements Method

² Static

³ Steady State

⁴ Element Types

⁵ Material Properties

⁶ Relative Permittivity

⁷ Relative Permeability

⁸ Modeling

⁹ Meshing

¹⁰ Loading

¹¹ Solving

¹² Plotting Results

		احراي نرمافزار
(· · ·) • · . (] •	- · · <u> </u>	
بسابراین تسانی ریسر را	بد تنظیمانی را انجام داد.	برای اجرای ترمافزار ۲۵ ۲۵۰ ۲۵۰ نخست بایا
		دنبال کنید:
Start> All Program	s> ANSYS 9.0> ANS	SYS Product Launcher
		با این کار، پنجرهی Launcher باز می شود.
9.0 Launcher [Profile: *** Last ANSYS Run File Profiles Options Tools Help	****]	
ANSYS		
		PRODUCT LAUNCHER
		RELEASE 9.0
Launch File Custo	mization Preferences	Solver
Management		Setup
Simulation Environment:	ANSYS	
License:	ANSYS Emag	▼
Add-on Modules		
ANSYS Frequency S	weep VT (-FS)	
□ VT HI (-HI)		
	Run	Product Help

نرمافزار ANSYS شامل زیرنرمافزارهای گوناگونی برای پوشش نیازهای رشتههای گوناگون مهندسی است؛ که گزینههای درون برنامه را براساس نیاز کاربر بهینه میکند. کاربر باید زیرنرمافزار مناسب را پیش از اجرای برنامه، برگزیند. برای مهندسی برق، میتوان از گزینههای ANSYS مناسب را پیش از اجرای برنامه، برگزیند. برای مهندسی برق، میتوان از گزینههای Multiphysics یا ANSYS Emag یا میکا مناسب را ست. بنابراین، در سربرگ Launch و زیرمنوی کار در مراحل پیشرفته میتوان آنها را تنظیم کرد.

Work، می توانید نےشانی	File M، در بخـش File M	در سربرگ lanagement
بخش Job Name نيـز	را ذخیره میکند، انتخاب کنید. در	جایی را که نرمافزار، پروندههایش
	خاب کنید.	میتوانید «نام کار» مورد نظر را انت
File Launch Management Customiza	tion Preferences Solver Setup	
Working Directory:	C:VAnsys	Browse
Job Name:	tile	Browse
Lourch Fit Custom Eadon Fitter cost is	•57 4 p	در ســــر بــــرگ
		Customization، در بخــش
Hemere		Memory با گزیدن Use
so tusta minemo tustingo Tasa (tio) -space (48) Tasa (tio) -space (48)		custom memory
		settings میں توانیک انگازہ ی
::b:out	Erocost	حافظـــه کی از رایانـــه را دـــه
Alter usli asmetera (carter)	(Lipa ⁿ -alz) (AINS IS در اختیار می کیـرد،
		به دلخواه تغییر دهید. در بخش مصمه Damage او ممانانه A
		مے توانیہ یارامتہ ہےاہے ، ماننیہ
، bi را تابب کنید.	در درون به نامه به جای نوشتن ۱۴۱۵/۳	میں والے ہیں ہو اور ایسی میں pi=3.1415 وال
ن قابل تنظیم است.	ا، زبان بر نامه و کیفیت رنگ گرافیک آر	در سربرگ Preferences

٣

اکنون، پس از اعمال تغییرات و تنظیمات، در پنجرهی 9.0 Launcher، دکمه Run را بزنید؛ تا برنامه اجرا شود.

/	Launch	File Management	Customization	Preferences	Solver Setup	
						_
			AN	ISYS Language:	en-us	
			Gr	aphics Device Name	: win32	
			>	Read START.ANS file	e at start-up	

پس از این تنظیمات، دیگر می توانید مستقیماً برنامه را از نشانی زیر اجرا کنید:

Start>All Programs>ANSYS 9.0>ANSYS



اجزاي برنامه

ANSYS از بخش های زیر تشکیل شده است:

<u>File Select List Plot PlotCtrls W</u>orkPlane Parameters <u>Macro MenuCtrls H</u>elp Menu Bar -۱: شامل زیر منوهای زیر است: File -۱-۱ یر کاربردترین گزینه های آن عبارتند از: Clear & Start New -1-1-1 همه تنظیمات و تغییرات اعمال شده در نرمافزار را به حالت اولیه بازمی گرداند. Change Jobname - ۲-۱-۱: نام پروژه را عوض می کند. Change Directory -۳-۱-۱: نشانی پوشهای را که نرمافزار، پرونده هایش را ذخيره مي كند، تغيير مي دهد. **Change Title –۴–۱-1** عنوان يروژه را عوض مي کند. Resume Jobname.db -۵-۱-۱ پروژهای که هماکنون بر Resume Jobname.db ... روی آن کار میکنید را دوباره از پروندهی ذخیرهشده میخواند. Resume from -۶-۱-۱: برای باز کردن کاری ذخیر مشده است. Save as Jobname.db −¥−1−1: کاری را که هـماکنون بر Read Input from ... روى أن كار مىكنيد، (با نام ييش فرض) ذخيره مىكند. Save as -▲-۱-۱: کاری را که هماکنون بر روی آن کار می کنید، با نام دلخواه ديگري ذخيره مي کند. Import -۹-۱-۱ و Export و Import -۹-۱-۱ برای وارد/صادر کردن برونده ها از/به نرمافزارهایی مانند AutoCAD است. Exit - ۱۰- ۱-۱: از ANSYS خارج می شود. Select - ۲-۱: برای برگزیدن عناصر گوناگون به کار می رود. Entities - I- Y- I: برای انتخاب کردن مدل های رسم شده به کار مي رود. List - Y-1

Clear & Start New ... Change Jobname ... Change Directory ... Change Title ...

Resume from

Save as Jobname.db Save as ... Write DB log file ...

Switch Output to List File Operations ANSYS File Options ...

Import Export ...

Report Generator ...

Exit ...

Entities ... Component Manager ... Comp/Assembly Parts ...

Everything Everything Below

_رای نمون_ه	Plot -۴-۱؛ برای نشان دادن عناصر رسمشده به دلخواه، استفاده می شود. ب
	گاهی، در اثر پارهای عملیات، شکل رسمشده ناقص نمایش داده می شود و
ـده بـه كـار	PlotCtrls -۵-۱ برای کنترل و اِعمال تغییرات در نمایش مُـدل کـشیدهش
	میرود و گزینههای مهم آن عبارتند از:
، گونــاگون،	Pan Zoom Rotate – ۱–۵–۱؛ برای نمایش مدل از زوایای
بدل استفاده	بزرگنمایی و کوچکنمایی و همچنین چرخاندن زاویهی نمایش م
Pan Zoom Rotate View Settings	مى شود.
Numbering	Numbering -۲-۵-۱؛ برای روشین یا خاموش کردن نمایش
Style •	شمارهی نقطهکلید'ها ، خط ٔها، رُویه ٔها، حجم ^ئ ها، گره [°] ها و به کار
Font Controls	میرود؛ که کاربرد بسیاری در مدلهای پیچیده دارد.
Animate	Capture Image -۳-۵-۱: برای ذخیرهی نمودارها و شکل های
Annotation	یاسخ، که در صفحه، نمایش داده شده است، میباشد.
Device Options Redirect Plots Hard Copy	Restore Image -۴-۵-۱ برای گـشودن دوبـاره و بازیـابی
Save Plot Ctrls Restore Plot Ctrls	نمودارها و شکلهای پاسخ ذخیرهشده میباشد.
Reset Plot Ctris	WorkPlane -۶-۱: برای تغییر صفحهی مختصات، انتقال آن به
Capture Image Restore Image Weite Matafile	نقطهی دیگر و (غیر)فعّالکردن صفحهی مختصات فرعی است.
Multi-Plot Controls	Display Working Plane -۱-۶-۱ صفحه مختسصات
Multi-Window Layout	فرعی را نمایش میدهد.
Best Quality Image 🔹 🕨	WD Status ¥ 6 1
Display Working Plane	
Show WP Status WP Settings	مختصات فرعی، مکـان و کونـهی آن (کـاتزی، اسـتوانهای یـا
Offset WP by Increment	کروی) را نشان میدهد.
Offset WP to Align WP with	WP Settings -۳-۶-۱ تنظیمات صفحهی مختصات
Change Active CS to	فرعي است.
Change Display CS to	
Local Coordinate System	

- ¹ Keypoint
 ² Line
 ³ Area
 ⁴ Volume
 ⁵ Node

یا چرخاندن صفحهی مختصات فرعی به کار میرود.

- **Offset WP to -۵-۶-۱** صفحهی مختصات فرعبی را به نقاط ویژهای مانند نقطه کلیدها، مبدأ مختصات اصلی یا نقاط دلخواه دیگر انتقال می دهد.
- **۱–۶–۶–۴ Change Active CS to:** برای تبدیل گونه «سامانهی مختصات»^۱ فعّال، به حالتهای کارتزی، استوانهای یا کروی و همچنین به صفحهی مختصات فرعی به کار میرود.
- **Change Display CS to ۲-۶-۱**: برای تبدیل نمایش گونه ی سامانه ی مختصات فعّال به حالتهای کارتزی، استوانهای یا کروی کار می رود.

Standard Toolbar -Y

Open شامل دکمههای New Analysis، برای پاککردن کار کنونی و انجام پروژهای نو؛ New Analysis شامل دکمههای ANSYS File، برای تخیره کار کنونی؛ ANSYS File، برای گشودن کاری ذخیره شده؛ Save Analysis، برای ذخیره ی کار کنونی؛ Pan-Zoom-Rotate، برای گشودن پنجره مربوطه، برای نمایش مدل از زوایای گوناگون، بزرگنمایی و کوچکنمایی و همچنین چرخاندن زاویه نمایش مدل؛ Anage Capture بزرگنمایی و کوچکنمایی و ANSYS Help است.

ANSYS Command Input - *****

برای واردکردن دستورهای لازم در خط فرمان برنامه است.

•

Pan-Zoom-Rotate Sidebar – 🕈

برای دسترسی مستقیم به گزینه های Zoom ، Pan و Rotate است.

ANSYS 9.0 Output window –

پنجرهای از MS-DOS است، که برای نمایش پیامهای برنامه به کار میرود. این پنجره، خارج از نرمافزار اصلی و در کنار آن باز میشود.

ANSYS Graphics -9

¹ Coordinate System

× I

	د.	صفحهی (مشکیرنگ) گرافیکی، که مدل رسمشده در آن نمایش داده می ش
ANSYS Main	n Menu	
🔜 Prefere	nces	ANSYS Main Menu –V
 	cessor D	معمترین بخش نروافزار است و همهای فرآیندهای لازم، به روی
E Genera	l Postproc	
🗄 🗄 TimeHi	st Postpro gical Opt	مدل، از این بخـس انجـام مـی سـود؛ کـه مـی سوال آل را بـه سـه دسـنهی
E ROM To	ool Oot	پیشپردازش'، پردازش (حل') و پسپردازش' تقسیم کرد. در پایین به
E Prob De	esign	پركاربردترين گزينهها پرداختهشدهاست.
⊞ Run-Tir Session	me Stats n Editor	Preferences −1−¥
📰 Finish		از این جا، برای آسانی کار، نرمافزار با توجـه بـه گونـهی تحلیـل و
	ِ نشان نمیدهد.	انتخاب گزینهی مربوطه، همهی گزینه های مربوط به دیگر تحلیل ها را فیلتر کرده و
	Preferences for G	UI Filtering
	[KEYW][/PMETH] Prefer	ences for GUI Filtering
	Electromagne	tic:
		Magnetic-Nodal
		Electric
	Note: If no individual di	ciplines are selected they will all show.
	Discipline options	(h-Method
		C p-Method Electr.
		OK Cancel Help
		Proprocessor _¥_V
		Flomont Type 1 ¥ ¥
— – – –		Element Type -1-1-V
Preference	:es ssor	۲−۲−۲۲۲ (ایسن بخسش، جسنس Add/Edit/Delete
Elemer	nt Type /Edit/Delete	عناصر به کار رفته در مدل انتخاب میشود. موارد انتخـابی،
Swil	tch Elem Type	براسـاس گونــهی تحلیــل (الکترومغنــاطیس، تــنش و)،
Ren Elen	nove DOFs n Tech Control	دوبُعدي يا سهبُعدي بودن و مجهـولهـا (ولتـاژ و) فـرق
		میکند. برای اطلاعات بیشتر در اینباره میتوانید بـه بخـش
	¹ Preprocessor ² Solution	
:	³ Postprocessor	

٨

کمک نرمافزار مراجعه کنید.

Preferences Preprocessor 🕀 Element Type Real Constants Material Props Material Library Temperature Units 📰 Electromag Units 🧱 Material Models 🛅 Change Mat Num 📅 Write to File 🧱 Read from File

📰 Preferences

Preprocessor Element Type

> Modeling Create Operate

> > E Copy Reflect

Delete
 Deletee
 Deleteee
 Deleteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 Material Props
 Sections

:Material Props -Y-Y-Y Material Models −۱−۲−۲−۷ ویژگیهای ماده های مدل (مانند گذردھی نےسبی [الکتریکے] ، تراوایے [مغناطيسي] و...) را تنظيم ميكند.

:Modeling - **Y**-Y-Y **Create -1-۳-۲-۷**: برای ایجاد عناصر و شکل های مدل به کار می رود. این شکل ها شامل نقطه کلیدها، خطها، سطحها و رویهها و حجمها میباشد. این عناصر بر اساس نقاط، اندازه و ... قابل رسم هستند.

:Operate -Y - Y - Y - YBoolean –۱–۲–۳–۲–۷ ایسن زیسربخش، شیامل عملگرهای بولی است؛ که بسیار پرکاربردند و برای Heal Constants كاستن'/افزودن' عناصر از/به يكديگر، چـسباندن" آنها به یکدیگر، تقسیم¹ عناصر (حجم با رویه، رویه با خط و ...) و یکیارچه کردن[°] عناصر به کار Hove / Modify می رود. باید توجه داشت که مورد آخر، بسیار مهم است؛ چرا که در صورت اعمال نکردن این نکته، Check Geom (در بسیاری از موارد،) یاسخ نادرست بدست E Cyclic Sector 📰 Geni plane strn مي آيد. 🔜 Update Geom

Delete - ۳-۲-۲-۲ از این زیر بخش می توان عناصر ناخواسته را یاککرد. برای این کار کافی است گزینهی مناسب را فشار دهید، تا ینجرهی گزینش ٔ باز

¹ Subtract ² Add ³ Glue ⁴ Divide ⁵ Overlap ⁶ Pick

شود. اکنون با اشارهگر، یکبار روی عنصر کلیک کنید تا انتخاب شود و تغییر رنگ دهد، حال، با فشردن OK، عنصر حذف می شود.

> :Meshing -4-4-4 **Mesh** Attributes – ۱–۴–۲–۷ این زیریخش، یکے

از مهمترین زیربخشها است؛ که در آن ویژگیهای هـر بخش مدل را به آن اعمال مي كنيم.

MeshTool -۲-۴-۲-۷ ایسن زیبر بخسش نیبز بیرای

مِشْ بندي به کار مي رود.

در این پنجره، بخرش دوم از بالا، برای تنظیم اندازهی مش هاست. با گزیدن Smart Size، هرچه میلهی پیمایش به Fine نزدیکتر باشد، اندازهی مش ها کوچکتر و طبعاً، یاسخ يايانى دقيق تر است.

در بخش سوم از بالا نیز، در منوی کِرهکِرهای Mesh، E Modify Mesh Check Mesh گونهی عناصر (نقطهکلیدها، خطها، رویهها و حجمها)، در یایین آن گونهی مِشبندی و در زیر آن خودکار یا دستی بودن مِشْبِندی را برمی گزینیم. دانستن این نکته لازم است، که برای مشربندی دستی، عنـصر مورد نظر از مدل، باید حتماً ۴ ضلع داشته باشد؛ در غیر این صورت، باید از طریق عملگرهای بولی، اضلاع آن را به ۴ ضلع رساند.

Clear - ۳-۴-۲-۷ برای یاک کردن مش ها استفاده می شود.

Loads -۵-۲-۷: در این مرحله، بارهای لازم به مدل اعمال می شود.

Solution -٣-٧ برای پردازش و حل مسأله به کار می رود. General Postproc -۴-۷ برای نمایش پاسخ های گوناگون به کار میرود.

¹ Scroll

📰 Preferences Preprocessor

> Real Constants

 Material Props E Sections

> Mesh Attributes 🔜 Default Attribs 📰 All Keypoints Picked KPs

> > 🔜 All Lines Picked Lines

🔜 All Areas Picked Areas

MeshTool

 Size Cntrls 🔜 Mesher Opts

 Concatenate IFI Mesh

Clear

🔜 All Volumes Picked Volumes

🗉 Volume Brick Orient

 Modeling Meshing

Finish -۵-۷: پس از پایان مسأله، این دکمه فشرده می شود.

حل یک مسألهی الکترواستاتیکِ دو بُعدی (روش گرافیکی)

در زیر خطوط میدان و (سطوح هم)پتانسیل برای یک رسانای گِرد به مرکز cm (۰,۰) و شعاع CT با (F/m) (F/m) در از kV و رسانای گِرد دیگری به مرکز cm (۰,۰) و شعاع CT با (F/m) $\varepsilon_r = 10$ و ولتاژ kV در درون دایرهای از هوا (F/m) (F/m) به مرکز شعاع CT با CT با (CT) و شعاع CT تحلیل شده و نمودار آن رسم شده است. (برای وجود داشتن و در نتیجه، دیدن خطوط میدان و (سطوح هم)پتانسیل، حتماً باید در پیرامون رسانا، ماده وجود داشته باشد؛ که در اینجا مادهی ما هوا است. آشکار است که هوای پیرامونی را با هر شکلی (کُره، مکعب، دایره، مربع) می توان مدل سازی کرد. دلیل ما در اینجا برای گزینش دایره، تنها سادگی کار است.

گام 1: آغاز تحلیل

Two نخـست از نــشانی زیـر، در پنجـرهی Change Title عنـوان تحلیـل را بـه Change نخـست از نــشانی زیـر، در پنجـرهی Cylindrical Conductors in Air

, , ,	Choose U	tility Menu	> File> Cha	ange Title
-------	----------	-------------	-------------	------------

∧Change Title		×
[/TITLE] Enter new title		
ок	Cancel	Help

سپس از نـشانی زیـر، گزینـههـای بـیاسـتفاده بـرای ایـن تحلیـل را فیلتـر کنیـد. در پنجـرهی Preferences for GUI Filtering در بخـش Electromagnetic، گزینـهی Electric را تیک بزنید و OK را فشار دهید:

Choose Main Menu> Preferences

گام ۲: تعیین Element Types

در این تحلیل از اِلمان PLANE121 درجهی دو دو بُعدی بهره میبریم. Choose Main Menu> Preprocessor> Element Type> Add/Edit/Delete

		X	پنجرہی Element Types نمایش دادہ
A comence types			مییشود. اکنون، دکمه ی Add را فیشار
Defined Element Types:		_	دهید، تا جعبیهی محاورهای Library of
NONE DEPINED			Element Types نمایش داده شـود.
			اکنون در بخش Library of Element
			Types بےر روی Electrostatic کلیےک
			کرده و در دریچـهی دوم، 2D Quad
			121 را برگزینیـد. اکنـون دکمـهی OK را
			بفشارید تا به ینجرهی Element Types
			بازگردید. خواهید دید که اِلمان برگزیده،
Add	tions Delet		شمارهی ۱ خواهد بود. در صورتی که بیش
		<u> </u>	از یک نوع المیان برای تحلیل نیاز بود،
Close	Help		المانهای دیگری را نیز انتخاب مرکز دیم.
Library of Eleme	nt Types		X

Library of Element Types		X
Only electromagnetic element types are shown		
Library of Element Types	Electrostatic Circuit Elec Conduction InfiniteBoundary ROM Not Solved	2D Quad 121 3D Brick 122 3D Tet 123 2D Quad 121
Element type reference number	1	
	Cancel	Help

گام ۳: تعیین Material Properties

از نشانی زیر جعبهی محاورهای Define Material Model Behavior را بیاورید: Main Menu> Preprocessor> Material Props> Material Models



در دریچهی Material Models Available، به ترتیب بر Electromagnetic، به ترتیب بر Material Models Available، مقدار و Relative Permittivity (دو بار) کلیک کنید. در پنجرهی بازشده، برای مقدار PERX (گذردهی نسبی)، عدد ۱۰۰۰ را بنویسید و OK کنید.

اکنون باید مادهی دیگری نیز با گذردهی نسبی ۱۰۰۰ تعریف کنیم. برای این کار، در پنجرهی Material ، زیرمنوی Define Material Model Behavior، زیرمنوی New Model را بفشارید و در جعبهی محاورهای بازشده، شمارهی مادهی نو (پیش فرض ۲) را وارد کرده و OK را بزنید. حال، مادهی نو در دریچهی Material Models Defined واردشده است. فرآیند بالا را یکبار نیز برای این ماده تکرار کنید.

یکبار نیـز مـادهای (شـمارهی ۳) بـا گـذردهی نـسبی ۱ (هـوا) تعریـف کنیـد. اکنـون، از پنجرهیDefine Material Model خارج شوید.

گام ۴: ایجاد آشکال برای این تحلیل، ما نیاز به سه دایره داریم. نشانی زیر را دنبال کنید: Main Menu> Preprocessor> Modeling> Create> Areas> Circle> Solid Circle WP و WP X در دریچههای WP X و WP X و در پنجرهی Solid Circular Areas، در دریچههای XP و Y مختصات مرکز و در Radius شعاع دایرهی نخست را وارد کرده و دکمهی Apply را بفشارید. اکنون، دایرهی نخست رسمشدهاست. بار دیگر در همان پنجره، مختصات دو دایرهی دیگر را وارد کرده و

Solid Circular	Area 🔀
Pick	🔿 Unpick
WPX =	
¥ =	
Global X =	
¥ =	
Z =	
WP X	
WP Y	
Radius	
ОК	Apply
Reset	Cancel
Help	

سرانجام دکمه یOK را بزنید. حال، سه دایره ی ما رسم شده است؛ که بزرگترین دایره، دایره های دیگر را در بر می گیرد. دقت کنید که اندازه ها و مختصات را بر حسب "سامانه ی بین المللی" یکاها (در این جا متر) وارد نمایید.

گام ۵: Overlapکردن رویهها (مهم)

اکنون، باید با Overlapکردن به نرمافزار بشناسانیم که بزرگترین دایره، دایرههای دیگر را در بر می گیرد. برای این کار نشانی زیر را دنبال کنید:

Main Menu> Preprocessor> Modeling> Operate> Booleans> Overlap> Areas در پایین پنجرهی Overlap Areas دکمهی Pick All را بفشارید. (اگر این دکمه را نمی بینید، پنجره را با موشواره کمی بالاتر بکشید.)

برای بهتر دیدن رویهها می توانید از منوی PlotCtrls و زیرمنوی Numbering، در پنجرهی Plot Numbering Controls، گزینهی Area numbers را تیک بزنید. حال برای ذخیره کردن مدل ساخته شده روی ANSYS Toolbar دکمه ی SAVE_DB را بفشارید.

🔜 Preferences	Overlan Areas	
	overlap Hreas	
Element Type	Pick	🔿 Unpick
Real Constants		
🗄 Material Props	Single	O Box
🖂 Modeling	C. Dolugon	· · · ·
🗄 Create	C -	🔘 Circle
🖃 Operate	O Loop	
🕀 Extrude		~
🏸 Extend Line	Count =	U
🗖 Booleans	Maximum =	3
Intersect Interse	Minimum =	2
⊞ Add	Area No. =	
Divide Di	G to the set	T+
	. List of	ltems
Overlap Overlap	🔘 Min, Ma:	x, Inc
📰 Settings		
Show Degeneracy	1	
🕀 Calc Geom Items		[
	OK	Apply
	Reset	Cancel
	Pick All	Heln

گام **4:** Assign Attributes to the Areas (مهم)

در این گام، نخست ویژگی رسانای ۱۰ kV (شمارهی ۱)، سپس رسانای خنثی (شمارهی ۲) و سرانجام هوا (شمارهی ۳) را تعیین میکنیم. نشانی زیر را دنبال کنید:

Main Menu> Preprocessor> Meshing> Mesh Attributes> Picked Areas هنگامی که پنجره ی گزینشِ Area Attributes شد، نخست با موشواره بر روی رسانای Area کرده؛ تا انتخاب شده و رنگ آن تغییر کند. دکمه ی OK را بزنید. در پنجره ی Element type در ۱۹۰۹ شماره ی ۱ (گفردهی ۱۰۰۰) و در Attributes مسلماره و OK را بزنید.

بار دیگر این کار را برای رسانای کوچکتر (شمارهی ۲) انجام دهید؛ اما، این بار در Material number شمارهی ۲ (گذردهی ۱۰۰۰) را برگزینید.

یکبار دیگر، بزرگترین دایره (، هوا)، را به روش بالا انتخاب کرده و ایس بار در در 1 ،Element type number شیماره ی ۳ (گیذردهی ۱) و در PLANE121 را انتخاب کنید.

(اگر در آغاز، تنها دو گونه ماده، یکی با گذردهی نسبی ۱۰۰۰ و دیگری ۱ تعریف می کردیم، می توانستیم دو رسانا را با هم انتخاب کرده و ویژگی هایشان را همزمان اعمال کنیم. در این صورت، در استفاده از بعضی از امکانات نرمافزار (مانند Select Entities) محدودیت هایی ایجاد می شد. برای انتخاب دو عنصر با هم، کافی است پس از گزیدن نخستین عنصر، به جای OK دکمه ی Apply را زده و عنصر دوم را انتخاب کرد و سرانجام دکمه ی OK را فشرد.) (اگر هنگام انتخاب یک سطح، سطحی دیگر به اشتباه انتخاب شد، پس از انتخاب دکمه ی رادیویی Unpick یا کلیک راست، سطح اشتباه را دوباره کلیک کنید، تا از انتخاب خارج شود و بار دیگر پس از انتخاب یا کلیک راست، سطح اشتباه را دوباره کلیک کنید، تا از انتخاب خارج شود و بار دیگر پس از سرگیری انتخاب، استفاده کنید.)

1 AREAS TYPE NUM	AUG 5 2008 09:40:51

\Lambda Area Attributes	X
[AATT] Assign Attributes to Picked Areas	
MAT Material number	1
REAL Real constant set number	None defined
TYPE Element type number	1 PLANE121
ESYS Element coordinate sys	0 💌
SECT Element section	None defined
OK Apply Cancel	Help

MeshTool							
Global	Set						
Smart Size	<u> </u>					ش بندی مدل	گام 7: مِ
Fine 6	▶ Coarse			ل کنید:	. زیر را دنیا	ی اید: کار نشان	د ا
Size Controls: Global Set Areas Set Lines Set Copy Layer Set Keypts Set Mesh: Areas Shape: O Tri @ © Free O Mapped O	Clear Clear Flip Clear Clear Clear	Main Men پیمایش آن Areas ،M Free و Free از گزینهی ای گزینشی	u> Preproc کرده و میلهی esh دریچهی esh ۲) تبدیل ک ۳) تبدی دستی Mesh پنجره	و عید essor> Mesh را روشن ۱) قرار دهید. در به Tri (درجهی بید. (بیرای مِشر فشردن دکمهی	ی ریر را تیم ing> Mesh دtSizing ۵۸ ندازهی مِشه درجهی ۲) را را تغییر نده ود.) اکنون با	ت ین عر مساع Tool (کوچکترین ان و Quad (د ی خودکار) ر استفاده میش اوه ان نش	در پنجرهی را روی ۱ را برگزیده (مِـشبنـد Vlapped h Areas
3 or 4 sided	-	ر دهيد؛ تا	I ICK را فسسا	جا، ددمهی ۸۱۱	سود. در این -	ال۱۷۱۳۶ بار می	II Alcas
Mesh C	Clear					بندی شود.	مدل، مِش
Refine at: Elements Refin Close	e Help	این جــا مـا	عمال کنیم. در	زم را بر رویهها	بط مرزی ست که بار لا	عمال بار شرا ! رن نوبت آن اس	گام ۸: 1: اکنو
		ېنيد:	ی زیر را برگزی	ای این کار، نشان	ممال كنيم. بر	را بر رویهها ا	بايد ولتاژ
Main Bour	Menu ndary> V	> Preproce /oltage> On	essor> Loa Areas	ads> Define	Loads>	Apply> E	Electric>
	Apply	VOLT on areas					×
	[DA] Apply	VOLT on areas a	sa		Constant v	value	-
	If Constan VALUE Loa	it value then: ad VOLT value			1000	_	
		ок	Apply	Cancel		Help	

اکنون پنجرهی گزینش Apply VOLT on Areas گشوده شده است. رویهی ۱ (رسانای بزرگتر) را کلیک کنید، تا انتخاب شده و تغییر رنگ دهد و دکمه ی OK را بف شارید. در پنجره ی Apply VOLT on areas as a در بخش Constant Apply VOLT on areas as a را وارد نمایید. برگزیده و در بخش Load VOLT value مقدار ۱۰۰۰۰ (در SI) را وارد نمایید. بار دیگر همین کار را برای رسانای کوچکتر انجام داده، اما، این بار، مقدار ۰ ولت را به آن اعمال کنید.

¹ Quadratic

گام 9: پردازش و حل مدل

نشانی زیر را برگزینید:

Main Menu> Solution> Current LS¹ اکنون اطلاعات مدل در پنجرهای با عنوان Status Command/ نمایش داده شده است. آن را بررسی کرده و در صورت درستی اطلاعات، ببندید و اگر نادرست است، مراحل بالا را دوباره بپیمایید. در پنجرهی OK ،Solve Current Load Step را بزنید؛ تا نرمافزار، پردازش مدل را بیآغازد. پس از پایان پردازش و حل، پیغام !Solution is done زیر عنوان Note نشان داده می شود. Close را بغشارید. اکنون ANSYS، آماده است تا پاسخ را به شکل دلخواه، در اختیار شما قرار دهد.



Note		×
٩	Solution is done!	
	Close	

گام 10: نمایش اطلاعات و پاسخ تحلیل

برای نمایش (کانتور ۲) پتانسیل الکتریکی، نشانی زیر را دنبال کنید:

Main Menu> General Postproc> Plot Results> Contour Plot> Nodal Solu در پنجرهی Items to be contoured، در دریچهی Contour Nodal Solution Data. ترتیب DOF³، Nodal Solution و Electric potential را کلیک کرده و دکمهی OK را بزنید. اکنون سطوح هم پتانسیل نمایش داده می شود. این عکس را می توانید از طریق Capture، در منوی Image، کنید.

¹ Load Step

² Contour

³ Degree of Freedom

Favorites			*
Nodal Solution			
	potential		
Electric Field	potential		
ன Electric Flux D	ensity		
🛜 Magnetic Ford	e		
x			y F
<u>7</u>			×
⊥ Undisplaced shape key			F
☑ Undisplaced shape key □ Undisplaced shape key	Deformed shape only		×
Indisplaced shape key Undisplaced shape key Scale Factor	Deformed shape only Auto Calculated		<u>></u>
Indisplaced shape key Undisplaced shape key Scale Factor	Deformed shape only Auto Calculated	0	





آشنایی با دیگر بخشهایی از نرمافزار

پنجرمی Select Entities

گاهی که انتخاب عنصری ویژه، سخت باشد، میتوان از این روش، آن را برگزید.

برای نمونی، شیما مربعی با ویژگی 1+2 x > 1-e 1+2 x > 1-e دارید. برای انتخاب آن چنین عمل کنید: در پنجره Areas (از منوی Select)، در بخش بالا، Areas و X coordinates (از منوی By Location)، در بخش بالا، در پایین آن From Full و سپس states در پایین آن From Full و سپس Apply و دکمه ی رادیویی Apply را بفشارید. اکنون Y ماه Select را نوشته و Jaso Select را انتخاب کرده و این بار در دریچه Salas (ا انتخاب شده است. OK را بفشارید. اکنون رویه کالا انتخاب شده است.

Select Entities X Areas -By Location -• X coordinates O Y coordinates C Z coordinates Min,Max • From Full Reselect Also Select O Unselect Sele All Invert Sele None Sele Belo 0K Apply Plot Replot Help Cancel

در مسألهی بالا نیز می توانستیم، برای انتخاب عنصرها، به این صورت عمل کنیم: در پنجرهی Select Entities، در بخش بالا، Areas و در پایین آن By Attributes و سپس دکمههای رادیویی Material num و From این آن Full را انتخاب کنید، اکنون در دریچهی Min,Maz,Inc، شمارهی عنصر مورد نظر (۱، رسانای بزرگ؛ ۲ رسانای کوچک یا ۳ هوا) را بنویسید؛ تا انتخاب شود.

پنجرمی Pan-Zoom-Rotate

این پنجره برای تغییر زاویهی دید، بزرگنمایی و کوچکنمایی و چرخاندن زاویـهی نمـایش مدل است.

در بالاترین بخش، شمارهی پنجرهای را که تغییرات بر آن وارد می شود، برمی گزینیم. (البت ه در صورتی که دیگر پنجره ها فعّال شده باشد. برای فعّال کردن دیگر پنجره ها، از منوی PlotCtrls، زیر منوی Windows On or Off ،Windows Controls را کلیک کنید.)



پايان

اشكان نيوشا

<u>AsNewsha@gmail.com</u> <u>http://AshkanN.tripod.com</u> هومان هوشمندان

¹ Bottom ² Isometric